

## KURZANLEITUNG SCHLÄGERMONTAGE

► Die Montage von Golfschlägern bedarf keiner besonderen handwerklichen Fertigkeiten. Wer über eine Werkbank bzw. einen stabilen Tisch, einige Standardwerkzeuge sowie die unten aufgeführten Spezialwerkzeuge verfügt, sollte immer zu guten Ergebnissen gelangen. Sie werden feststellen, welch ein einzigartiges Gefühl das Spielen mit den selbstgebaute Schlägern vermittelt!

► Prüfen Sie bitte vor Beginn der Montage, ob das benötigte Material (Köpfe, Schäfte, Griffe, doppelseitiges Klebeband, evtl. Ferrules) und die erforderlichen Werkzeuge (Schraubstock, Schaftklemme, Schaftschneider bzw. Handsäge, Feile, Schleifpapier, Kleber, Solvent, Isopropanol, Klebeband, evtl. Ferrule- und Griffinstaller) bereit liegen.



**Bild 1:** Bestimmen Sie anhand der Schneideanweisungen (gelb), die jeder Schaftlieferung beiliegen, wie der Schaft zu schneiden ist.



**Bild 2:** Sofern die Schneideanweisungen ein Kürzen des Schaftes am Tip vorschreiben, markieren Sie die entsprechende Stelle mit einem Filzschreiber. Nützlich: Messlatte #8460.



**Bild 3:** Bei Graphitschäften kürzen Sie den Schaft mit einer Bügelsäge #8140. Umwickeln Sie zuvor den Schaft mit etwas Klebeband, um ein Splittern zu verhindern. Niemals einen Rohrschneider zum Schneiden von Graphitschäften benutzen!



**Bild 4:** Bei Stahlschäften kürzen Sie den Schaft am Tip mittels eines Rohrschneiders #8858 gemäß den Schneideanweisungen.



**Bild 5:** Sollte ein Ferrule benötigt werden, empfehlen wir die Verwendung des Ferrule-Installers #88690: das Ferrule vorher für einige Sekunden in heißes Wasser legen oder vorsichtig mit einer elektronischen Heißluftpistole (100°) erwärmen, um es geschmeidiger zu machen. Bei Köpfen, die kein Ferrule benötigen, schieben Sie einfach den Schaft bis zum Anschlag in das Hosel und markieren ihn an der Hoselkante mit einem Filzstift.



**Bild 6:** Bei Stahlschäften entfernen Sie an der gesamten Schaftspitze bis zum Ferrule bzw. bis 3mm unterhalb der Hoselkanten-Markierung die Chromschicht mit einer Feile oder mittelkörnigem Sandpapier. Bei Graphitschäften nur die dünne äußere Lackschicht mit feinem Sandpapier entfernen. Vermeiden Sie auf jeden Fall, in die darunter liegende Faserstruktur einzudringen; dies führt zu Schaftbrüchen und zum Ausschluß jeglicher Garantieansprüche!



**Bild 7:** Schneiden Sie jetzt den Schaft am Butt auf die gewünschte Gesamtlänge (abzüglich 1/4" für das Kopfende des Griffes), wie unter Punkt 3. und 4. für das Kürzen des

Schaftes beschrieben. Ambitionierte Schlägerbauer stimmen zusätzlich das Schwunggewicht des Schlägers mit einer Schwunggewichts-Waage (z.B. #8130) ab.



**Bild 8:** Mischen Sie den Kleber im angegebenen Verhältnis und bestreichen Sie rundum den Tip des Schaftes damit; geben Sie etwas zusätzlichen Kleber in die Hoselbohrung des Kopfes. Führen Sie dann den Schaft unter leichtem Drehen bis zum Anschlag in die Bohrung ein, so dass die Innenwand gleichmäßig bestrichen ist. Entfernen Sie anschließend überflüssigen Kleber mit Isopropanol und säubern Sie sorgfältig Schaft und Kopf von Kleberückständen. Stellen Sie anschließend den Schläger senkrecht zum Aushärten des Klebers zur Seite.



**Bild 9:** Nach dem Aushärten des Klebers können Sie die Griffe montieren. Bringen Sie doppelseitiges Klebeband in Griffgröße auf den Butt des Schaftes auf. Lassen Sie einen Zentimeter am Buttende überstehen und verwirbeln es in den Schaft hinein. Ziehen Sie die Schutzfolie vollständig ab. Jetzt den Griff mit Grip Solvent (#83410) ausgießen (Buttöffnung mit dem Finger zuhalten), schütteln und über das Klebeband ausgießen; Reste zur Wiederverwendung auffangen.



**Bild 10:** Den Griff über das Buttende schieben, solange das Klebeband noch feucht ist, und vollständig aufziehen. Ein Grip-Installer (#81801) erleichtert das Aufziehen. Griff sorgfältig ausrichten (Griffmarkierungen beachten) und zum Trocknen beiseite stellen; nach ca. 1 Stunde ist der Schläger spielbereit. Wir wünschen viel Erfolg! Bei Fragen steht Ihnen unser technischer Service unter +49-(0)2234-93343-47 gerne zur Verfügung.